


D'bebé®
un cariño para su cariño

BAÑERA BUBBLES

(Bañera plegable)

Recomendada para bebés desde recién nacido
y niños hasta los 6 años de edad.

INSTRUCTIVO



- Edad recomendada: Desde recién nacido y hasta los 6 años de edad.
 - Ideal para viaje, fácil de transportar ya que es plegable.
- No ocupa espacio al momento de guardar, es compacta y plegable.
- Fondo desplegable con 2 niveles de llenado:
 - 1er nivel de 0 - 12 meses de edad.
 - 2o nivel de 12 meses a 6 años de edad.
 - Soporte de seguridad para el 1er nivel.
- Elaborada en material resistente al calor e inofensivo para la delicada piel del bebé.
 - Práctico sistema de desagüe.
 - Banco antidelizante en el fondo.
 - Jabonera desmontable
 - Antideslizantes en la base.

dbebe_oficial  
www.dbebe.com.mx

- Nunca deje solo al bebé dentro de la bañera aunque la bañera este vacía o con un nivel muy bajo de agua.
- Nunca deje la bañera con agua evite accidentes.
- Asegúrese siempre de utilizar la bañera en superficies uniformes no elevadas, lejos de pendientes, escalones, piscinas y conexiones eléctricas.
- Verifique siempre la temperatura del agua antes de introducir al bebé.

PRECAUCIÓN

* Si no se siguen las instrucciones de uso y ensamble de la bañera, el bebé puede estar expuesto a graves lesiones y peligros.

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡ Nunca deje al niño sin supervisión !

- * Mantenga a su bebé siempre a la vista.
- * Nunca lo deje solo mientras la bañera tenga agua, aunque sea una cantidad mínima, prevenga accidentes.
- * Asegúrese que la bañera esta perfectamente ensamblada y asegurada antes de comenzar a utilizarla.
- * El primer nivel esta recomendado para bebés hasta los 12 meses de edad o un peso que no supere los 10,3 kg de peso. Evite sobre cargar la bañera.
- * La bañera en su segundo nivel esta recomendada para bebés que pueden mantenerse erguidos y de pie solos, y niños hasta los 6 años de edad.
- * Cuide que el nivel del agua no cubra al bebé por completo estando sentado.
- * Evite sobre cargar la bañera, es adecuada para solo un bebé o niño ala vez.
- * Evite que el bebé se ponga de pie sobre los bordes de la bañera. Prevenga accidentes.
- * Rectifique la temperatura del agua antes de introducir a su bebé, evite quemaduras.
- * Nunca deje la bañera con agua, una pequeña cantidad de agua puede ser peligrosa.


MANTENIMIENTO

- * Revise periódicamente la bañera antes de utilizarla.
- * Deje de utilizar la bañera si se encuentra rota.
- * Seque siempre y limpie con un paño limpio y seco antes de guardar y plegar.
- * Limpie con jabón, no utilice cloro. Seque a la sombra y pase siempre un paño limpio y seco antes de plegar.

PRECAUCIÓN


1. INSTALACIÓN DE LA BAÑERA

1. Con la bañera boca abajo, abra los soportes y extiéndalos. Ponga boca arriba la bañera para utilizarla.




2. La bañera se puede utilizar con 2 diferentes niveles de llenado:

El primer nivel es adecuado para bebés de 0-12 meses de edad y se utiliza empleando el soporte de seguridad o anclaje y sin desplegar el fondo de la bañera.




El segundo nivel esta recomendado para bebés que pueden estar erguidos y de pie solos. Para utilizar despliegue el fondo completamente.




2. USO DEL SOPORTE DE SEGURIDAD

1. Para utilizar la bañera en su 1er nivel, abra los soportes de seguridad o soportes de anclaje, que se encuentran en la parte inferior de la bañera, en ambas cabeceras, y coloque sobre los travesaños laterales en ambas cabeceras, como muestra la imagen.



** Precaución: El 1er nivel esta recomendado para bebés hasta los 12 meses de edad, evite sobrecargar la bañera. Prevenga accidentes.

** Precaución: Verifique que el soporte de anclaje esta correctamente soportado en ambas cabeceras antes de sentar al bebé en la bañera.





3. USO DEL BANCO ANTIDESLIZANTE

1. La bañera incluye un banco con ventosas plásticas en su base inferior, para sujetar con seguridad en el fondo de la bañera.

Sujete siempre el banco antes de llenar la bañera, solo presionando sobre el fondo el banco para que las ventosas plásticas se adhieran a éste.


*Evite accidentes y asegúrese siempre que el banco ha quedado correctamente sujeto en el fondo.



4. PLEGADO DE LA BAÑERA

1. Coloque la bañera boca abajo, pliegue el fondo de la bañera y después doble los soportes hacia adentro.

* Seque siempre la bañera antes de plegar y guardar.



Para obtener el servicio de garantía favor de llamar a nuestro
Centro de Atención a clientes Teléfono: (0155) 5563-9037 y 5563-9047
Envía tu solicitud al correo: atencionclientes@babybuggy.com.mx